

# BAUER JUNTA



| Código       | Referencia | Terminal | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Tamaño |
|--------------|------------|----------|---------|---------|---------|--------|
| TR0490000050 | 315-J T50  | S-50     | 80      | 62      | 9       |        |
| TR0490000076 | 315-J T76  |          | 114     | 88      | 13      | S-76   |
| TR0490000089 | 315-J T89  | S-89     | 133     | 107     | 13      |        |
| TR0490000108 | 315-J T108 | S-108    | 160     | 130     | 15      |        |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/05/2026 a las 21:45:35)